


ZP-II 方形排气阀



概述



本产品广泛应用于热水采暖系统，冷水空调合热水加热系统，风机盘及消防栓排除空气。拾确保系统正常运行，排除系统管路中气阻的不可缺少的产品。

安装及使用





1. 要垂直安装本阀，立管系统应在最高点，水平管系统应安装在最末端。
2. 本阀安装后，需将上端小螺帽拧松，以保证气体能顺利排出。
3. 在本阀使用中，如发现因脏物堵卡而发生排气漏水时，即拧紧小螺帽，卸下排气阀进行清洗，洗洁后即可重新安装使用。

ZP-II 使用范围及示例

1. 热水采暖系统



2. 冷水空调和热水加热系统



3. 热水锅炉停电保护和供热管道系统（含软化水系统）。

